

Limpieza, mantenimiento y ambiente de la habitación**PRE-MANTENIMIENTO DEL INSTALADOR**

Una vez finalizada la instalación del pavimento sobre la superficie del local, se deben seguir los siguientes pasos.
Limpieza de toda la superficie instalada con el jabón recomendado por el fabricante.
Aplicación del aceite final según el modelo suministrado (consúltenos).
Colocar papel de pintor o cell-air sobre toda la superficie hasta la entrega final de la obra.
Entregar el manual de mantenimiento al propietario final del parquet.

LIMPIEZA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Los suelos tratados con Aceite, son entregados listos para el uso. Después de la instalación, quitar todo resto de suciedad y polvo con escoba o aspiradora. Si el suelo presenta mayor suciedad, esta puede ser eliminada sin ningún problema con un trapo húmedo, no mojado. Utilizar el Jabón Fluido en el agua. El suelo, tiene que ser secado inmediatamente con un trapo seco. Si por algún accidente hubiera que reparar arañazos y manchas persistentes, se podría hacer con el Aceite Cera Especial de Mantenimiento y una almohadilla de pulir.

Primera limpieza:

Cuando el suelo está limpio y seco, realizar una aplicación muy fina y sacar brillo, con el Aceite Cera Especial de Mantenimiento, manualmente en un área pequeña o con máquina para superficies grandes. Un bote de la cera especial de Mantenimiento, es suficiente para como mínimo 100 m². (Dos cucharillas de café son suficientes para 1 m²).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO HABITUAL EN VIVIENDAS PRIVADAS

La limpieza normal se realiza con mopa, escoba, aspiradora o máquinas eléctricas. Si el suelo está sucio, se puede limpiar con agua y un trapo, fregona (húmedo, no mojado) y añadiendo al agua el Jabón Fluido. El suelo tiene que ser secado inmediatamente con un trapo seco para evitar que la humedad penetre entre las lamas.

Quitar las manchas persistentes, si las hubiera, con la cera especial de Mantenimiento y sacar brillo. De vez en cuando, las superficies de mayor tránsito y por tanto, de limpieza más frecuente, deberían mantenerse con la cera especial de Mantenimiento (aplicando un poco de producto, dejarlo secar y sacar brillo). Si es necesaria la renovación del suelo, aplicar una mano sobre suelo limpio de Aceite Cera. En ocasiones es posible renovar sólo una parte del suelo.

EN ÁREAS COMERCIALES (OFICINAS, TIENDAS, RESTAURANTES, ETC)

Limpiar el suelo diariamente, o de acuerdo con las necesidades, con un trapo húmedo (no mojado).

Utilizar el Jabón Fluido recomendado por su instalador, con el agua.

El suelo tiene que ser secado inmediatamente con un trapo seco para evitar que la humedad penetre entre las lamas.

Una vez por semana, o de acuerdo con las necesidades, aplicar la cera especial de mantenimiento, una vez seco sacar brillo, evidentemente con medios mecánicos.

Aproximadamente, una o dos veces por año – o de acuerdo con las necesidades – realizar una aplicación de Aceite Cera. Es también posible que sólo sea necesaria esta operación en una parte de la superficie.

Con el propósito de evitar arañazos, ralladuras, etc. colocar protecciones en el mobiliario, especialmente en sillas y sillones. En el caso de sillas de oficina con ruedas colocar debajo tapetes protectores.

Recomendamos no utilizar detergentes para el hogar que contengan sustancias abrasivas. Colocar un tapete, alfombra, etc. de suficiente tamaño en las áreas de entrada.

TEMPERATURA AMBIENTE

Por favor observe atentamente las siguientes instrucciones:

El ambiente ideal para suelos de madera – y para su propio bienestar – está comprendido entre 50 y 65% de humedad relativa en el aire, y con una temperatura de aproximadamente 20°C. Esto es especialmente importante en los períodos de uso de calefacción. Aparte de esto, el uso de un humidificador sería recomendable.